

# MAGNEX<sup>®</sup>



***“Super Thin” Video SHUTTLE Serie DVS8000***

## **Manuale di Istruzione**

**Gentile Acquirente!**

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto. Consigliamo di conservare il CD-Rom e copiare i file sul vostro pc per un migliore e rapido uso in futuro.

## Note di sicurezza

**ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti,  
non esporre il prodotto a pioggia od umidità.**

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono disturbi radioelettrici. L'uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare [service@magnex.it](mailto:service@magnex.it)

Non rimuovere le batterie durante l'uso, il prodotto può risultare danneggiato con perdita dei dati in esso contenuti.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.

**Tenere lontano dalla portata dei bambini.**



La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell'Unione Europea.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

### Avvertenze per lo smaltimento:



**Il lettore contiene una batteria che quando esausta deve essere smaltita negli appositi contenitori per batterie che si trovano nei negozi di materiale elettrico/elettronico.**

**Il lettore stesso se inservibile deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).**

Il lettore Digital Video SHUTTLE serie 8000 rappresenta l'ultima evoluzione dell'ormai nota generazione di dispositivi multimediali digitali portatili super-sottili con schermo a colori. Lo spessore dell'involucro è sceso sotto i 9 mm dei suoi predecessori grazie alla costruzione in alluminio trafilato. Il firmware è stato aggiornato per includere più di un "videogame".

### **Caratteristiche**

- Funzione VideoClip in formato AMV.
- Funzione di visualizzazione delle foto JPG e dei file GIFF\* anche animati
- Supporta i formati musicali MP3, WMA e OGG\*. In modo Voice anche il formato WAV
- Espansione di memoria con Card Reader per Micro SD (T-Flash) fino a 2GB
- Firmware aggiornabile (nel caso si rendano necessari aggiornamenti)
- Funzione FM: potete ascoltare la radio FM e memorizzare le Vs. emittenti favorite. Il lettore può salvare 20 emittenti diverse. Potete registrare le trasmissioni radio in formato WAV
- Disco USB: potete gestire direttamente i files tramite l'icona "Disco removibile" nella finestra di "Risorse del computer" con vari sistemi operativi, (driver solo per Win 98SE).
- Registrazione/ Riproduzione Vocale: Il lettore supporta la registrazione attraverso il microfono incorporato e salva in formato WAV e ACT. Contemporaneamente supporta riproduzione di segmenti A-B o riproduzione per confronto.
- 7 modalità di equalizzazione : Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz e DBB
- Modalità di ripetizione: Normale, Ripeti il brano, Cartella, Ripeti Cartella, Ripeti Tutti, Casuale, Intro.
- Spegnimento: Potete impostare "Sleep Timer" o "Off Time" secondo le Vs. preferenze.
- Menù GUI (Graphic User Interface – Interfaccia Grafica Utente) con icone animate.

\*OGG e GIFF: formati opzionali

Se le operazioni del lettore non corrispondessero a quanto descritto nel manuale visitate il ns. sito web [www.magnex.it](http://www.magnex.it) per le eventuali ultime informazioni sul lettore

## 1. Notizie Generali

### • Aspetto e tasti



### • Alimentazione - Power

- 🔋 Questo è il simbolo della batteria in “carica completa”. Durante l’uso, questo indicatore diminuisce.
- ⚠ Spostate il selettore Power su ON quando mettete in carica il player.
- ⚠ Spostate il selettore Power su OFF quando non usate il player.



Prima di mettere in carica bisogna mettere l'interruttore di accensione su ON, altrimenti la batteria del lettore non si riceve alcuna carica.



Quando il lettore è in carica ed è connesso al PC via USB, spostando l'interruttore di accensione su OFF si interrompe la carica ma non la connessione USB



Siete pregati di staccare dalla rete l'alimentatore quando non in uso e di spegnere il lettore con l'apposito interruttore quando inattivo.

## 2. Operazioni di base

### • Accesso al menù di sistema

Il funzionamento del lettore è organizzato con menù principale ad icone, ognuna rappresenta una modalità operativa diversa:



Premendo il tasto **Mode** (anche indicato semplicemente con M o Menù) si accede alla modalità operativa corrispondente. Con una pressione prolungata del tasto **Mode** si torna al menù principale.

All'accensione con il tasto Power il lettore si porta sempre sull'icona Music. Alla riaccensione (sal modo stand-by) con la pressione prolungata del tasto PLAY il lettore si accende sul icona dell'ultima modalità operativa usata.

### • Accesso alle diverse modalità

Potete accedere alle diverse modalità dal menù principale usando i tasti direzione **Next / Prev** per selezionare la modalità voluta, quindi premere **Mode**. Le modalità operative sono:

- **Music:** per ascoltare i brani MP3, WMA, OGG con supporto Lyrics (testi)
- **Movie:** per vedere i videoclip previamente convertiti con il programma AMV Convert Tool
- **Record:** per registrare la voce dal microfono incorporato
- **Voice/Play:** per riprodurre le registrazioni vocali o quelle fatte con la radio
- **Radio FM:** per ascoltare la radio a modulazione di frequenza e registrarla
- **Picture:** per visualizzare le foto JPG e immagini GIFF sia singolarmente che in Slide Show
- **Text:** per visualizzare i files di testo tipo TXT (creati ad es. con Notepad) con funzione segnalibro
- **Game:** per giocare con i videogames inseriti nel firmware. **Nota:** questi giochi non si possono eliminare, sostituire, aggiungere.
- **Setting:** Impostazioni di sistema
- **Connessione USB:** questa icona compare quando si connette al PC

### • Controllo Volume

Durante la riproduzione e la pausa dei file audio (solo durante la pausa per i video) per modificare il volume:

- Premere **Vol** (l'icona altoparlante in alto a sinistra inizia a lampeggiare) e successivamente tasto **Prev** per diminuire il volume. Premere **Vol** per uscire.

Premere **Vol** (l'icona altoparlante in alto a sinistra inizia a lampeggiare) e successivamente tasto **Next** per

diminuire il volume. Premere **Vol** per uscire.

- **Accensione / Spegnimento**

Usare il tasto Power On/Off per togliere tensione ai circuiti.

Quando il lettore è spento ed il tasto Power è già su On, tenere premuto a lungo **Play**

- **Riproduzione & Stop (Pausa durante la registrazione)**

Premere il tasto **Play**. Potete premere il tasto **Play** per uscire velocemente da qualunque menù.

### 3. Tasti operativi

- **Play**: Avvio/Riproduzione/Pausa/Stop, premere il tasto "Play"
- **Power**: accensione o spegnimento del lettore mp3.
- **Mode** si accede ai menù ed ai sotto-menù.
- **VOL**: abilita il lettore all'aumento o diminuzione del volume
- **Next**: Avanti/Successivo, per passare al brano successivo
- **Prev**: Indietro/Precedente per passare al brano precedente

- **Entrare nei sotto-Menu:**

Premendo Mode si entra nel sistema Menu, incluso il Menu Principale (premere a lungo il tasto mode quando il lettore è in modo STOP per tornare al menu principale). Quando il lettore è in modo PLAY premendo Mode si entra nel sotto-menu corrispondente e parimenti quando il lettore è in modo STOP premendo Mode si entra nel sotto-menu corrispondente

- **Navigazione (Browsing):**

Per spostarsi da un brano ad un altro o selezionare righe nei sotto-menu usare i tasti >> << **Next / Prev**

- **Entrare nelle differenti modalità:**

Per attivare le varie funzioni partire sempre dal Menu Principale e selezionare la modalità richiesta, quindi premere Mode.

### 4. Riproduzione musica e filmati

- **Operazioni base**

1. Collegare gli auricolari o ascoltare attraverso l'altoparlante incorporato
2. Premere il tasto di accensione, il tasto Power è già su On, tenere premuto a lungo il tasto PLAY per accendere il lettore ed accedere alla modalità musicale.  
Premere il tasto **Mode** e poi **Play** per riprodurre la musica.
3. Per selezionare la musica  
**Prev**: per selezionare il brano precedente  
**Next**: per selezionare il brano successivo
4. Regolazione del volume
  - Premere **Vol** (l'icona altoparlante in alto a sinistra inizia a lampeggiare) e successivamente tasto **Prev** per diminuire il volume. Premere **Vol** per uscire
  - Premere **Vol** (l'icona altoparlante in alto a sinistra inizia a lampeggiare) e successivamente tasto **Next** per diminuire il volume. Premere **Vol** per uscire
5. Premendo **Mode** mentre il lettore è in riproduzione si entra nel sotto-menù delle impostazioni di

riproduzione, selezionare la funzione/parametro da modificare con i tasti **Next / Prev** e premere **Mode** per confermare:

- Repeat: per impostare la modalità di ripetizione dei brani
- Equalizer: per impostare il tipo di effetto musicale
- SRS WOW: (opzionale su alcuni modelli) per impostare il suono Surround
- Tempo rate: solo per brani MP3 per accelerare o rallentare la riproduzione
- Replay: per impostare il segmento di riproduzione A-B mediante il tasto **Next**
- Replay Times: per impostare quante volte il segmento A-B deve essere ripetuto
- Replay Gap: per impostare l'intervallo di tempo tra una ripetizione A-B e la successiva

6. Premendo **Mode** mentre il lettore è in pausa/stop si entra nel sotto-menù di navigazione cartelle/file e di gestione della cancellazione del file o di tutti i files. Prima di cancellare il file / i files il sistema chiede conferma.

- Local Folder: è la cartella locale, ovvero la memoria flash interna. Premendo **Mode** su Local Folder si entra nella struttura delle sottocartelle e files contenuti nella memoria.
- Card Folder: è presente solo se è inserita una memoria esterna Micro SD. Premendo **Mode** su Card Folder si entra nella struttura delle sottocartelle e files contenuti nella memoria esterna ed il lettore leggerà quest'ultima.
- Delete: per cancellare un file premere **Mode** dopo aver selezionato con i tasti **Next / Prev** il file da eliminare. Il sistema chiede conferma.
- Delete All: per cancellare tutti file dei tipi musicali riconosciuti dal lettore in qualsiasi sottocartella essi si trovino. Il sistema chiede conferma.

#### • Visualizzazione dei testi (funzione Karaoke)

Questo lettore supporta i file “\*.LRC” per la visualizzazione sincrona dei testi durante la riproduzione dei brani musicali.

Come utilizzare i files Lyric?

Salvare il file con lo stesso nome e nella stessa cartella del brano corrispondente.

Esp.: Nome file musicale: Andy-Water.mp3

Nome file Lyric: Andy-Water.lrc

1. Se la canzone ha il corrispondente file lyric (LRC), il testo viene visualizzato al posto dell'equalizzatore. Per visualizzarlo, avviata la riproduzione del brano dotato di file LRC, premere a lungo **Mode**. Il testo viene visualizzato al posto dell'equalizzatore. Premere brevemente **Mode** per tornare alla visione dell'equalizzatore.
2. In alcune versioni il testo viene visualizzato automaticamente all'avvio del brano dotato di file LRC, per tornare alla visione dell'equalizzatore premere **Mode**.
3. Solo quando è visualizzato l'equalizzatore si può attivare il controllo del volume

#### • Riproduzione dei file formato AMV

Questo lettore supporta il formato video AMV che consente la visione di videoclip disponibili nei vari formati video digitali più comuni, dopo averli convertiti in AMV tramite il pratico e semplice software AMV Video Converter (presente nel CD-Rom). Questo programma vi consente anche di “convertire” in AMV solo la parte dei filmati che più vi interessa.

Per la riproduzione dei files AMV fare riferimento alla sezione di riproduzione musicale. I soli tasti attivi saranno:

**Play** : avvia / interrompe la riproduzione musicale / tenuto premuto a lungo spegne il lettore.

**Mode** : durante la riproduzione premuto brevemente è inattivo, premuto a lungo fa tornare al menù principale. Durante la pausa/stop premuto brevemente fa accedere al sottomenù di navigazione / gestione cartelle / files come per il punto 6 precedente. Inoltre permette di impostare le modalità di ripetizione dei videoclip.

**Prev / Next** : passa al brano precedente / brano successivo.

**VOL**: attivo solo in pausa/stop

## 5. Registrazione vocale

Assicuratevi che la batteria non abbia una bassa carica.

Il lettore può arrivare a salvare 99 files di registrazione per ogni cartella.

### • Avvio registrazione in Modalità di registrazione

1. Accedere al menù principale.
2. Premere **Next** per selezionare la modalità di registrazione.
3. Premere **Mode** per accedere alla modalità di registrazione.
4. Premere **Play** per avviare la registrazione, compare l'icona rossa del simbolo della registrazione ed il contatore del tempo inizierà a funzionare
5. Premere **Play** per mettere in pausa la registrazione.
6. Premere **Play** per continuare la registrazione.
7. Tenere premuto a lungo **Play** (o premere **Mode**) per terminare e salvare la registrazione.

### **NOTA:**

I files sono registrati nella cartella che potete selezionare dal sotto-menù "Record" premendo **Mode**, selezionando "Local Folder", quindi la sottocartella desiderata.

Se "Overflow" appare sul display ciò significa che la memoria del lettore è piena. Provvedete a cancellare qualche file per liberare dello spazio.

Se "over record" appare sul display ciò significa che nella cartella selezionata sono già stati memorizzati i 99 files disponibili. Selezionate un'altra cartella.

### • Selezione tipo di registrazione

1. Premete **Mode** per accedere al sotto-menù di registrazione, il lettore è pronto a registrare.
2. Premete **Mode** per accedere al sotto-menù di registrazione.
3. Premete **Next** per selezionare il tipo/qualità di registrazione REC Type
4. Premere **Mode** per accedere a questa opzione
5. Premere **Next** per selezionare il tipo di registrazione desiderato. I tipi e le qualità della registrazione vocale sono:
  - Fine REC: registrazione di qualità in formato WAV a 32kbps
  - Long REC: registrazione vocale compressa a basso consumo di memoria in formato ACT a 8kbps. Il formato ACT si può convertire in formato leggibile dal PC con il programma fornito.
  - Fine VOR: registrazione di qualità in formato WAV a 32kbps con attivazione vocale. In assenza di suono il lettore va in pausa automaticamente, per riprendere nuovamente la registrazione in presenza di suono.
  - Long VOR: registrazione compressa a basso consumo di memoria in formato ACT a 8kbps con attivazione vocale.



6. Premere **Mode** per confermare la selezione
7. Premere **Play** per avviare la registrazione

## 6. Riproduzione dei files registrati

1. Accedere al menù principale.
2. Premere **Next** per selezionare la “Modalità Vocale” (Voice mode)
3. Premere **Mode** per accedere alla modalità di riproduzione dei files WAV ed ACT
4. Premere **Play** per iniziare la riproduzione
5. Selezionare i files registrati:
  - Prev**: per selezionare il precedente file registrato
  - Next**: per selezionare il file registrato successivo
6. I sottomenù della modalità Voice sono simili a quelli della modalità Music.
  - Premendo **Mode** a lettore in pausa/stop si accede alla navigazione/gestione cartelle/files come al punto 4.6.
  - Premendo **Mode** a lettore in riproduzione si accede alle funzioni di Repeat, Tempo Rate e Replay. In questa modalità Tempo Rate è attivo anche per i files WAV e ACT

### • Conversione files ACT in files WAV

Il formato ACT può essere convertito in formato WAV grazie al programma di conversione presente nel CD-Rom.

1. Avviare il programma “Sound Converter” e cliccare su “**Open**”
2. Selezionare il file ACT da convertire
3. Cliccare su “Convert” per avviare il processo di conversione

Oltre alla conversione di files da ACT a WAV il programma può anche riprodurre file WAV e MP3

## 7. Come utilizzare la radio FM

1. Accedere al menù principale
2. Premere **Next** per selezionare la modalità FM
3. Premere **Mode** per accedere alla modalità FM
4. Premere **Mode** per accedere ai sotto-menù FM
5. Funzioni presenti nel sotto-menù

### • Funzione ricerca emittenti :

Premere Prev / Next ed il lettore avanzerà a singoli passi di 100KHZ per la ricerca manuale delle emittenti radiofoniche ; premere i tasti **Prev / Next** per circa 2 secondi, il lettore inizierà la scansione veloce, ogni 100KHz, delle frequenze e si fermerà sulle stazioni trovate.

Se volete terminare la scansione premete **Prev / Next**

### • Salvataggio

Premere il tasto Mode e selezionare Salva

### • Selezione delle stazioni preselezionate

Se sul lettore si trovano stazioni precedentemente salvate premere **Play** per cambiare stazione

### • Cancellazione

Premere il tasto **Mode** per accedere al menù FM e selezionare:

- Cancella: la stazione preselezionata viene eliminata

- Cancella tutto: tutte le stazioni preselezionate sono eliminate

#### • Selezione banda

Nel sotto-menù FM cui si accede premendo il tasto **Mode** potete selezionare la banda di frequenze (se il lettore ha più bande, Europa, Giappone ecc.) , premete **Mode** nuovamente per confermare la scelta finale. Per l'Italia la banda FM va da 87.5MHz a 108MHz.

#### • Registrazione FM

Premere il tasto **Mode** e selezionare Record (Registrazione), il lettore si predispone a registrare la stazione sintonizzata. Premere **Mode** nuovamente per entrare nel sottomenù di registrazione FM per scegliere la cartella ove salvare il file della registrazione e la qualità della registrazione (a seconda delle versioni si possono avere anche 3 livelli di qualità in formato WAV a 32,64,192 Kbps). Le modalità per iniziare, mettere in pausa e terminare una registrazione FM sono identiche a quelle della registrazione vocale.

#### • Funzione di ricerca automatica emittenti :

Premere il tasto **Mode** per accedere al menù FM e selezionare:

- Auto Search (Ricerca automatica), premere **Mode** per avviare la scansione automatica e la memorizzazione delle stazioni sintonizzate. La ricerca delle stazioni è fatta in base al livello di forza del segnale ricevuto che si imposta come descritto al punto seguente del menù.
- Search Level (Livello della ricerca): si può impostare da 1 a 7 il livello di forza del segnale. Più è basso questo numero più stazioni con segnale anche debole verranno memorizzate.

## 8. Visualizzare le immagini JPEG

Dal menù principale premere **Mode** sull'icona Photo per accedere alla selezione dei files fotografici.

Si apre una schermata in cui si vedono tutti i files JPG e GIF presenti nella memoria, lista foto. Per passare alla visione completa della memoria interna (Local Folder) o di quella esterna (Card Folder) premere **Mode**. Si accede al sottomenù che permette di navigare tra le cartelle, cancellare il singolo file selezionato, cancellare tutti i file JPG e GIF, impostare la modalità di visione delle foto come manuale o automatica:

- manuale: per passare da una foto alla successiva o viceversa occorre premere i tasti **Prev / Next** .
- automatica: potete selezionare la velocità di scorrimento immagini (slide-show) da 1 a 10 secondi

Premere **Prev / Next** per selezionare il file da visualizzare

Premere il tasto **Play** per visualizzare i files JPG e riprenderlo per tornare alla schermata dei titoli.

Premere a lungo **Mode** per tornare al menù principale

## 9. Impostazioni di Sistema

I parametri di sistema riguardano alcune impostazioni generali ed inoltre sono fornite informazioni sulla memoria, sulla versione del firmware

Dal menù principale, premere il tasto **Next** per selezionare l'icona delle impostazioni di sistema Setting poi premere **Mode** per accedere al sotto-menù delle impostazioni di sistema in cui si trovano le seguenti opzioni (di cui alcune sono dettagliate più avanti):

Data e Ora (Clock)	Imposta ora e data per la registrazione dei files*
LCD Set (Display)	Imposta il tempo di auto-oscuramento dello schermo

Lingua (Language)	Imposta la lingua utilizzata sul display
Autospegnimento (Power Off)	Imposta un tempo dopo il quale il lettore si spegne automaticamente se rimane inattivo e lo "sleep timer"
Modalità riproduzione (Replay mode)	Imposta la modalità di riproduzione (auto/manual)
Stato memoria (Memory info)	Mostra la capacità della memoria e percentuale di utilizzo
Versione del FirmWare	Mostra la versione del firmware
Aggiornamento FirmWare	Commuta in modo PC se già connesso via USB
Esci (Exit)	Uscita dall'interfaccia corrente

**Nota:** l'ora e data si resettano ogni volta che si spegne il lettore con il tasto Power.

#### • Lingua

1. Nel menù delle impostazioni di sistema premere **Next / Prev** per selezionare l'icona della lingua
2. Premere **Mode** per accedere al menù "Language"
3. Premere **Next / Prev** per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere **Mode** per confermare ed uscire

#### • Impostazioni LCD

Modalità nero (0-30): imposta il tempo che deve passare dall'ultima pressione dei tasti prima che il display diventi nero. Serve per risparmiare la batteria, impostando un tempo basso la batteria consente una maggiore durata prima della ricarica. Impostando 0 il display rimane sempre acceso (massimo consumo)

#### • Spegnimento

Passi operativi, fate riferimento alle impostazioni della lingua

"Off Time" è il tempo, passato il quale, il lettore si spegne se è rimasto inattivo (unità: secondi) quando non viene premuto alcun tasto ed il lettore è inattivo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Se avete selezionato "0" la funzione di risparmio energia è inattiva.

"Sleep Timer" è il tempo, impostato dall'utente, trascorso il quale il lettore si spegne automaticamente (unità: minuti). Questa funzione è stata studiata per ascoltare musica prima di dormire.

**Nota:** Le impostazioni di "Sleep Timer" è valido solo una volta ed una volta che il lettore si spegne le impostazioni si annullano automaticamente

#### • Modalità di riproduzione/ripetizione

Passi operativi, fate riferimento alle impostazioni di equalizzazione

Ripetizione manuale significa che nella riproduzione di un segmento A-B il punto finale può essere impostato manualmente

Ripetizione automatica significa che nella ripetizione di un segmento A-B il punto di fine può essere impostato automaticamente.



**Suggerimento:** dopo che si è premuto il tasto **Mode** per la selezione delle opzioni potete premere il tasto **Play** per uscire direttamente dai menù. L'operazione è valida in qualsiasi menù.

## 10. E-Book

Il funzionamento della modalità di visualizzazione dei testi (file TXT) è del tutto simile a quello del capitolo 8. per le foto.

Dal menù principale premere **Mode** sull'icona Text (E-Book) per accedere alla selezione dei files di testo.

Si apre una schermata in cui si vedono tutti i files TXT presenti nella memoria, lista foto. Per passare alla visione completa della memoria interna (Local Folder) o di quella esterna (Card Folder) premere **Mode**.

Si accede al sottomenù che permette di navigare tra le cartelle, cancellare il singolo file selezionato, cancellare tutti i file JPG e GIF, impostare la modalità di visione dei testi come manuale o automatica:

- manuale: per passare da una pagina alla successiva o viceversa occorre premere i tasti **Prev / Next**.
- automatica: potete selezionare la velocità di avanzamento delle pagine da 1 a 10 secondi

Premere **Prev / Next** per selezionare il file da visualizzare

Premere il tasto **Play** per visualizzare i files TXT e riprenderlo per tornare alla schermata dei titoli.

Premere a lungo **Mode** per tornare al menù principale.

• **Bookmark (segnalibro)** (funzione opzionale in alcune versioni)

Premendo **Mode** mentre il lettore è visualizza il file di testo si entra nel sottomenù delle impostazioni segnalibro (bookmark). Sono disponibili 3 opzioni: Scegli - Select, Cancella - Delete, Aggiungi – Add.

- Add: aggiunge un segnalibro alla pagina che si stava visualizzando
- Select: permettere di scegliere uno dei segnalibro precedentemente impostati, premendo **Mode** si riparte con la lettura da quella data pagina
- Delete: per cancellare dei segnalibro ormai inutili

## 11. Disco USB

Il lettore supporta le funzioni standard dei dischi USB tipo MSDC (Mass Storage Device Class) con sistemi operativi Windows 98 (con Windows 98 è necessario installare il driver fornito nel CD prima di connettere il lettore al pc), con Windows Me, 2K, XP, Vista, Mac OS 10.3 e successivi, Linux Redhat 8.0 e successivi l'installazione di driver **NON** è necessaria.

Il lettore supporta l'alimentazione attraverso la porta USB (e al contempo ricarica la batteria). In modalità connessione USB premere a lungo **Mode** per accedere al menù principale poi selezionate la modalità desiderata.

• **Connessione al PC**

Accendere il lettore e collegare il cavo USB per accedere alla modalità di Connessione al PC.

Nota: la memoria esterna non è accessibile dal PC, per memorizzare i dati sulla memoria esterna usare un comune card reader compatibile con le MicroSD.

## 12. Aggiornamento Firmware

Il lettore supporta l'aggiornamento firmware con l'utilizzo del programma applicativo presente nel CD-Rom da installare sul PC (MP3 Player Update).

**Attenzione:**

L'aggiornamento Firmware è un'operazione critica che va eseguita solo se vi sono difetti del dispositivo che possono venire corretti con, appunto, il cambio di firmware. In questo caso il nuovo firmware viene reso disponibile per il download sul sito web.

Se il prodotto non evidenzia difetti, non servirà rilasciare un nuovo firmware.

Operazioni non corrette di aggiornamento firmware possono causare problemi nella funzionalità del lettore. Seguite attentamente le istruzioni a video del programma di aggiornamento e quelle che accompagnano un

eventuale nuovo firmware.

Il software di aggiornamento firmware è studiato specificatamente per questo lettore e non è valido per altri modelli; altri firmware non sono validi per questo lettore. Il tentativo di installare un firmware di un prodotto simile porta alla perdita totale del lettore con l'annullamento della garanzia.

### 13. Selezione Cartelle e Files

#### • Selezione cartelle (nel sotto-menù di lettore in pausa/stop)

Potete salvare files in differenti cartelle (le cartelle (max 99) devono essere create in precedenza con il PC), per gestire e riprodurre files in accordo con i diversi tipi di musica. Il lettore supporta fino a 99 file per cartella.

1. Quando il lettore è in una delle modalità di riproduzione (Music, Movie, Voice, Photo, E-book) e in fase di pausa/stop si può procedere come descritto nei punti seguenti:
2. Premete **Mode** per entrare nel sotto-menù di lettore fermo (fase di pausa/stop)
3. Premete **Mode** nuovamente per entrare nel sottomenù di selezione delle cartelle
4. Premete **Next / Prev** per selezionare la cartella
5. Premete **Mode** per confermare la cartella selezionata
6. La stessa procedura vale per selezionare un certo file in una cartella.

**Nota:** cartelle indipendenti possono essere impostate per corrispondere alla modalità musicale, di registrazione e vocale, le tre modalità non sono vincolate alla cartella corrispondente

#### • Cancellazione File

Files e stazioni FM possono essere cancellati nelle corrispondenti modalità


1. A lettore inattivo pausa/stop (Non esiste una modalità di lettore inattivo in modalità FM )
2. Premete **Mode** per accedere al sottomenù
3. Premete **Next / Prev** per selezionare "Delete" o "Delete All".
4. Premete **Mode** per accedere al sottomenù di cancellazione
5. Premere **Next** per selezionare "NO" o "YES".
6. Premete **Mode** per confermare e la cancellazione avrà inizio
  - ♦ "Delete all" significa che tutti i files del tipo compatibile con la modalità impostata verranno cancellati indipendentemente dalla cartella in cui si trovano
  - ♦ L'interfaccia di cancellazione è molto più semplice in modalità FM, cambia solo il terzo passo. Saranno le stazioni ad essere cancellate
  - ♦ Quando si cancellano files sulla memoria del lettore tramite i comandi da PC fate attenzione a scollegare in modo sicuro il lettore in caso contrario i files non verranno cancellati

#### • Modalità di ripetizione (Replay)


Accedere al sotto-menù di ripetizione

#### • Ripetizione A-B


1. In modalità Musicale o Vocale
2. Premete **Mode** per accedere al sotto-menu' di riproduzione
3. Premere **Next** per selezionare "Replay"
4. Premete **Mode** per accedere al sotto-menù di ripetizione

L'icona "A"  lampeggerà in modalità di ripetizione ed il punto d'inizio verrà settato.

5. Premere **Next** per impostare il punto “A”.

dopo il punto “A” , lampeggerà l'icona “B”  per impostare il punto di fine B


6. Premere **Next** per impostare “B”

L'icona di ripetizione  rimarrà fissa e la ripetizione del segmento A-B inizierà. Quando sarà raggiunto il numero di ripetizioni del segmento impostato in precedenza il lettore tornerà alla normale riproduzione. Nella modalità di ripetizione, premendo **Prev** potete impostare nuovamente “A” per selezionare un altro segmento (impostazioni di ripetizione, fate riferimento “Replay Times” in questa sezione)

• **Follow Read (questa funzione non è fruibile in modalità Vocale)**


1. Durante la ripetizione del segmento A-B, premere Next per accedere alla modalità Follow Read

2. L'icona di ripetizione  cambia nell'icona Follow Read , inizia la registrazione. Il tempo di registrazione è lungo quanto il segmento A-B

3. Al termine del tempo di registrazione l'icona cambia in  il suono originale viene riprodotto. Premere **Next** per accedere al confronto

4. In questa modalità premendo il tasto **Prev** si ritorna alla modalità di ripetizione A-B

• **Confronto “Comparison” (questa funzione non è fruibile in modalità vocale)**

1. Accedere a questa modalità, l'icona di ripetizione diventa  ed i file registrati dall'utente vengono riprodotti

2. Dopo la riproduzione l'icona si modifica in  ed il brano originale riprodotto

3. Dopo la riproduzione del suono originale il suono registrato viene riprodotto nuovamente. L'intera procedura non avrà termine (senza le limitazioni del Replay Times) fino alla pressione del tasto **Mode**

**Nota:** Nei tre punti sopra descritti premendo il tasto **Mode** è possibile uscire dalla modalità di ripetizione direttamente

## 14. Risoluzione dei problemi

Nessuna alimentazione	Controllare che la batteria sia stata inserita correttamente. Controllate che il lettore sia acceso.
Nessun suono dagli auricolari	Controllate che il volume non sia impostato su “0” e gli auricolari collegati correttamente. Controllate che il connettore degli auricolari non sia sporco. MP3 corrotti danno luogo ad un rumore statico ed il suono viene escluso. Assicuratevi che i file non siano corrotti.
Caratteri in LCM sono corrotti	Controllate di aver selezionato la lingua giusta
Pessima ricezione della radio FM	Regolate la posizione degli auricolari e del lettore. Spegnerle altre apparecchiature presenti nelle vicinanze. Gli auricolari devono essere usati come antenna.
Fallito trasferimento dei files	Controllate che il cavo non sia danneggiato e collegato correttamente. Controllate che i driver siano installati correttamente. Controllate che la memoria del lettore non sia piena.

## 15. Specifiche

Dimensioni	95x45x8,5mm	
Display LCD	2" TFT	
Connessione PC	Full Speed USB2.0 MSDC	
Memoria Flash	Versioni da 2GB, 4GB (non espandibile)	
Batteria	Li-ion - durata > 5 ore audio – ricarica 3 ore circa	
Registrazione	Sample rate	8KHz
	Formato di reg. vocale	WAV ( 32Kbps ), ACT ( 8Kbps )
	Formato di reg. FM	WAV ( 32, 64, 192 Kbps)
MP3/WMA/OGG	Potenza max auricolari	( L ) 10mW + ( R ) 10mW ( 32 Ohm )
	Bit Rate	32Kbps – 500Kbps
	Risposta in frequenza	20Hz to 20KHz
	SNR	85dB
	Distorsione	<0.05%
Formato musicale	MP3/WMA/OGG	
Temperatura operativa	-5 to 40° c	
Display multi-lingua	Inglese , Francese , Italiano , Tedesco , Spagnolo , ecc...	
Sistemi operativi	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista, Mac OS 10, Linux 2.4.2	

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

## **Condizioni Generali di Garanzia**

1. Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del primo utente per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione e confezionamento che si evidenziano successivamente all'acquisto. La batteria al litio contenuta nel lettore (trattandosi di componente le cui prestazioni diminuiscono leggermente nel tempo e la cui durata dipende in gran parte dalle condizioni d'uso) è garantita per un periodo di 6 mesi.

2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.

3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d'assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.

4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.

B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme al modulo RMA debitamente compilato.

C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.

5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errate non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.

6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, che si può scaricare dal sito internet [www.magnex.it](http://www.magnex.it), ed inviarla via fax al numero di tel. 02 93901384 o via e-mail all'indirizzo [service@magnex.it](mailto:service@magnex.it).

La garanzia è "on-center" con trasporto a carico del cliente.

7. La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).

8. È escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.

9. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Risorgimento, 84 • 20017 RHO (MI)

Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • E-mail: [service@magnex.it](mailto:service@magnex.it)



**Modulo RMA**  
**Autorizzazione Reso Materiale**

Prodotto: DVS8000

N. di serie (eventuale): .....

Dati dell'acquirente\*:

Nome : .....

Via : .....

Citta' : .....

Tel. : ..... Fax : .....

Descrizione del difetto:

.....

.....

.....

Timbro (eventuale) del rivenditore

**Da inviare a (allegando fotocopia documento d'acquisto):**

**Fax: 02 93901384 • E-mail: [service@magnex.it](mailto:service@magnex.it)**

\* La compilazione del presente modulo implica l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso inseriti al solo fine della riparazione e/o sostituzione dell'oggetto in garanzia.