

MAGNEX®

DJ-Book 1000

Manuale Utente

Il DJ-Book 1000 può essere venduto sia senza disco fisso pre-installato che con HDD pre-installato. In tal caso il codice prodotto sarà DJB10XX ove XX indica la capacità del disco.

Il disco fisso HDD deve essere inizializzato e formattato dall'utente.

Il presente manuale si riferisce al dispositivo dopo l'installazione del disco.

Gentile Cliente,

Grazie di aver acquistato un nostro prodotto.

Prima di usare il DJ-Book serie 1000 Vi ricordiamo di:

1 Caricare la batteria

2 Installare il software DRIVER, solo se il vostro PC fa uso di Windows 98/SE

3 Assicurarsi che il disco fisso HDD sia già partizionato e formattato FAT. (Vedi pag. 10. 3-4 Formattare il disco sotto Windows 2000/ XP)

4 Mantenere il DJ-Book alimentato a rete mentre è connesso al computer.

In futuro potrete controllare su www.magnex.it, nella sezione download, la presenza di versioni aggiornate del “firmware”.

Se incontrate problemi nell'uso del prodotto che non riuscite a risolvere con la consultazione di questo manuale potete scrivere a service@magnex.it

Informazioni per la sicurezza

Si prega di leggere le istruzioni operative e sulla sicurezza prima di usare il prodotto, seguire tutte le avvertenze riportate sul manuale e sul lettore. Conservare questo manuale per consultazione futura.

Non esporre il prodotto a umidità eccessiva, pioggia, sabbia, ambiente polveroso e sorgenti di calore (auto al sole..)

Tenere il dispositivo lontano da sorgenti di calore domestiche e dai raggi solari diretti.

Il dispositivo durante il funzionamento si scalda, assicuratevi che le sue superfici esterne siano libere di dissipare il calore prodotto.



ATTENZIONE

1. Per evitare il rischio di incendio e/o di scossa elettrica, non esporre il lettore a pioggia o umidità.
2. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non aprire l'involucro se non per il cambio del disco HDD, non vi sono parti riparabili all'interno. In caso di necessità contattare l'assistenza.
3. Non disperdere le batterie esauste nell'ambiente, esse vanno portate nei centri di raccolta autorizzati per questo tipo di rifiuti.
4. L'ascolto in cuffia/auricolari per molto tempo a volume elevato può causare danni permanenti all'udito.
5. Il dispositivo può essere alimentato solo con i propri adattatori di rete. Nel caso che si utilizzi un modello non corrispondente all'originale il lettore può danneggiarsi con perdita della garanzia.
6. Si consiglia di eseguire sempre il backup dei dati sensibili contenuti nel disco HDD, nel contempo si ricorda che non si risponde dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose o dati informatici conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Auricolari
- Cavi A/V
- Cavi USB
- Telecomando
- Manuale
- Cavo Line-in
- CD-ROM
- Alimentatore AC/DC (100-240V auto switched)

Specifiche

Riproduzione Video (playback)	<p>AVI: Motion-JPEG in AVI format, 320x240@15fps con audio ADPCM</p> <p>MOV: Motion-JPEG in MOV format, 320x240@15fps con audio ADPCM</p>
Risoluzione Video	<p>MPEG-1</p> <p>Risoluzione :352X288@30fps</p> <p>Bit Rate :1.5Mbps</p> <p>Audio :MPEG-1 Layer II/III</p> <p>Formato :.MPG/.DAT ,VCD</p> <p>MPEG-4</p> <p>Risoluzione : 720x480@25fps 640x480@30fps</p> <p>Bit Rate : 4Mbps</p> <p>Audio : AAC</p> <p>Formato :.MP4 ,Simple Profile without 4MV</p> <p>DivX-5.x</p> <p>Risoluzione : 720x480@25fps 640x480@30fps</p> <p>Bit Rate : 4Mbps</p> <p>Audio : MPEG-1 Layer III, AAC, ADPCM</p> <p>Formato :.AVI ,</p> <p>Nota :DivX-3.x/4.x non supportati</p>
Riproduzione Audio (playback)	<p>MP3: MPEG-1 Layer I/II/III, sample rate fino a 48KHz, bitrate 16~384kbps, CBR and VBR, Stereo o Mono, .MP3 file format</p> <p>WMA: WMA version 7, 8, e 9, sample rate fino a 44KHz, Bitrate 32~192kbps CBR. Stereo o Mono. .WMA file format</p> <p>AAC: MPEG4-AAC, sample rate fino a 48KHz, bitrate 16~320kbps, CBR, VBR, and ABR, Stereo o Mono, .M4A o .AAC file format</p> <p>WAV:sample rate fino a 48KHz, Stereo o Mono, non-compresso 8 o 16bits PCM in MS-RIFF WAV (.WAV) file format</p> <p>CDA: CD-Audio (16bits 44.1KHz stereo)</p>
Visualizzatore Foto (Photo viewer)	JPEG Baseline YUV





Visualizzatore Foto (Photo viewer)	<p>TIFF: 1 e 8 bits grayscale, 8 bits indexed-color, 8 e 16 bits true color</p> <p>BMP: Monochrome, 8 bits indexed-color, RGB, RLE8</p> <p>RAW: si prega di consultare la lista di fotocamere supportate (molti modelli non in elenco ma simili a quelli in elenco, generano file RAW compatibili)</p> <p>Zoom IN/Out</p> <p>Ruota di 90 gradi</p> <p>Informazioni EXIF</p> <p>Slideshow con musica di sottofondo</p>
Schede di Memoria supportate	<p>Compact FlashTM Card type I/type II (CF)</p> <p>Smart MediaTM Card (SM) con slot XD compatibile</p> <p>Memory Stick[®] (MS)</p> <p>Secure Digital Card (SD)</p> <p>MultiMedia Card (MMC)</p> <p>IBM[®] MicroDrive</p> <p>Mini-SD (with adapter)</p> <p>RS-MMC (with adapter)</p> <p>MS Duo (with adapter),</p> <p>MS Pro Duo (with adapter).</p>
Tipo di Hard Disk	2.5" (inch)
Capacità del Hard Disk	non limitata (va bene ogni 2.5" HDD di 9,5 mm.)
Ingressi AV	<p>AV-OUT analogico composito RCA jack</p> <p>Audio stereo jack per phones e per Line-in</p>
Display	2.5 "LTPS TFT high resolution LCD
Interfaccia	USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
Alimentazione	<p>5V/2.5A DC IN, batteria Li-ion 3.7V 1800 mAh</p> <p>Modello : FUJIFILM NP-120</p>
Video playback	3.5 ore circa
Sistema TV	PAL / NTSC
Telecomando	IrDA, (Lithium Battery CR2025 3V x1)
Dimensioni (WxLxH)	128x76.5x30mm
Peso	282gr (Incluso 2.5" HDD & batteria)
Sistemi OS	<ul style="list-style-type: none"> Windows98/98SE con driver Win 2000 SP3 o sup - XP o sup. senza driver Linux Kernel version 2.4 o sup. senza driver Mac OS 10.01 o sup. senza driver <p>Nota: DJ-Book 1000 non supporta Windows 2000 SP1/SP2, siete pregati di aggiornarli alla versione SP3 o sup.</p>

1. Descrizione dei comandi:

I comandi sono anche disponibili sul telecomando incluso nella confezione.

Pannello frontale



tasto	Funzione Descrizione
OK	Enter : comandi l'esecuzione della selezione corrente
	Rotate: questa funzione ha effetto sotto Modo Visualizzazione Foto.
	Pause: questa funzione ha effetto sotto Modo Riproduzione Musica & Video.
MENU	Selezione dei modi di riproduzione & impostazioni di sistema
◀	Icona direzionale: Usa il tasto button per muovere il cursore sullo schermo.
	Indietro veloce : questa funzione ha effetto sotto Modo Riproduzione Musica&Video.
▶	Icona direzionale: Usa il tasto button per muovere il cursore sullo schermo.
	Avanti veloce :questa funzione ha effetto sotto Modo Riproduzione Musica & Video.
▲	Icona direzionale: Usa il tasto button per muovere il cursore sullo schermo.
▼	Icona direzionale: Usa il tasto button per muovere il cursore sullo schermo.
ESC	Ti porta alla situazione/modo precedente
	Permette di zoomare indietro sulla foto
	 questa funzione ha effetto sotto Modo Visualizzazione Foto.
	Permette di diminuire il volume
	Permette di zoomare in avanti (ingrandire) sulla foto
	 questa funzione ha effetto sotto Modo Visualizzazione Foto.
	Permette di aumentare il volume

Pannello destro :



Compact Flash Type I/II
IBM MicroDrive Slot

LINE-IN : Usa il cavo line-in per registrare

LINE OUT : Stereo audio output (usa gli auricolari)

Output Video Composito

Comparto Batteria

Pannello sinistro :



Smartmedia Card (XD) Slot

+/- Volume / Zoom

Memory Stick / Memory Stick Pro ,MMC/SD card slot

Sensore I.R.

Porta USB: Inserire il cavo USB

DC In : Inserire il jack dell'adattatore AC/DC

2. Uso del DJ-Book 1 0 0 0

2-1. Inizio

1) Caricare le batterie

- Prima del primo utilizzo, caricare le batterie in modo completo per 4 ore.

2) Accensione On /Off

- Tenere premuto per 2 secondi il tasto Power.
- La luce verde si accende ed il sistema si avvia.
- Per spegnere l'unità, tenere premuto il tasto Power per 2 secondi.

3) Installazione del Driver

Windows Me e Windows XP HomeEdition e Professional Edition

,Win2000 Professional SP 3 o sup.

Windows Me e Windows XP HomeEdition e Professional Edition, Win2000 Professional SP 3 o sup. non necessitano dell'installazione di alcun driver. Essi automaticamente rilevano il dispositivo come disco removibile, vedi figura:



Windows 98/98 SE

1 Inserire il CD-Rom nel lettore del pc e cliccare su Risorse del Computer

2 Nella cartella principale del CD-Rom fare doppio click su setup.exe per iniziare l'installazione. Premere "Next" e seguire le istruzioni.

3 Riavviare il pc alla fine dell'installazione.

4 Sotto Windows 98 , i 4 dischi removibili appaiono come drives G,H , I e J nella figura seguente.



Macintosh MacOS 9.x

1	Inserite il CD-Rom nel lettore del vostro Mac Sfogliate il CD.-Rom fino a: " MacOS Installer " .
2	Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
3	Riavviare il computer alla fine dell'installazione.

2-2 . Connessione USB :

Quando il DJ-Book viene connesso al pc, appare il messaggio "**USB Mode**" in fondo nello schermo

Durante il trasferimento dei files:

NON :

1. disconnettere il cavo USB
2. Rimuovere le schede dalle slot

altrimenti è molto probabile che si perdano i dati o vengano corrotti.

- Note:** 1) Quando connesso al pc, mantenere il dispositivo alimentato a rete .
2) Per disconnetterlo in modo sicuro dal pc, cliccare sulla barra di sistema

rimuovere l'icona



ed aspettare che appaia il messaggio
che si può disconnettere in modo sicuro , prima di togliere il cavo USB.

2- 3. Scaricare e/o editare file sul pc:

- Accendere l'unità
- Connettere l'unità al pc.
- Nelle Risorse del Computer trovate 4 icone che identificano le 4 famiglie di memorie.
- Potete quindi leggere, scrivere, copiare, eliminare dati tramite PC sul PC o sulle memorie.

2-4 Formattare il disco (Hard Disk) con Win 2K/ Win XP

A causa del fatto che **Windows 2000 / Windows XP non possono formattare FAT Hard Disk superiori ai 30 GB**, si deve utilizzare il programma applicativo del CD-Rom.


Questo programma è " FDisk AP" per la formattazione del disco rigido.

Esso ha una semplice interfaccia che Vi consente una facile operatività.

Nota : Se state usando un nuovo HDD (come nel caso di quelli pre-installati) dovreste prima procedere alla sua inizializzazione (partizionamento).

Per avere maggiori informazioni sul partizionamento e la formattazione potete consultare: <http://support.microsoft.com>

- Usare l'adattatore di rete per evitare uno spegnimento imprevisto.
- Connettere il dispositivo al pc con il cavo USB fornito.
- Trovate e lanciate il programma applicativo nel CD-Rom.
- Seguite le istruzioni a video.



2-5 Formattare il disco (Hard Disk) senza uso del PC

- (1). Scorrere fino a [Options] e premere il tasto [OK]
- (2). Scorrere giù fino a [Format Hard Disk] e premere OK per avviare la procedura di formattazione.

Attenzione: se il disco contiene dati, tutti i dati in quella partizione verranno cancellati. Quando partizionate e formattate un disco, prima dovete fare il salvataggio di tutti i dati che volete siano cancellati.

3. Impostazioni



3-1. Per entrare nel menù di setup, cliccare “OPTIONS” e poi “SYSTEM”



1) Lingua:



Si può impostare English, Japanese, Korean, Spanish, German, French, Italiano, Portuguese, Chinese, Thai.

2) Timer di auto-spegnimento:

Usa “” e “” per modificare l'impostazione, che può essere cambiata da uno a 30 minuti.



Azionando lo scroll (rotella di scorrimento) in giù si diminuisce il tempo, in su lo si aumenta.

3) Velocità di Copia (HD):

Usa “” e “” per modificare l'impostazione, che può variare tra NORMAL , HIGH e ULTRA .

Nota: gli utilizzatori di HDD Fujitsu è bene che lascino l'impostazione su NORMAL per evitare blocchi di sistema o spegnimenti.

4) Velocità di Copia (CF):


Usa “” e “” per modificare l'impostazione, che può variare tra NORMAL , HIGH e ULTRA .

Nota: gli utilizzatori di HDD Fujitsu è bene che lascino l'impostazione su NORMAL (vedi sopra).



5) Formattare il disco (Hard Disk):

Si può formattare il disco direttamente nel dispositivo. In seguito alla formattazione il sistema crea automaticamente le cartelle: Data, Media, System, e BACKUP, nel primo livello (route principale) di memoria del vostro Hard disk

Per impostare lo schermo, clicca su [OPTIONS] e evidenzia [DISPLAY] usando il tasto [menu].




1) Modo di visualizzazione File:

Usa “” e “”, per variare il modo di visualizzare i files da icona a elenco



2) Timer per Screen Saver:

C'è un timer per auto-spegnimento dello schermo per risparmiare la batteria,

potete cambiare impostazione operando su “” e “”.

Il tempo può variare da 0 a 180 secondi.

3) Retroilluminazione LCD:

Usa “” e “”, potete cambiare la retroilluminazione del LCD, per diminuire o aumentare il valore impostato.

4) Standard TV (sistema):

- NTSC (Taiwan ,US, Japan , ecc..)
- PAL (Nazioni europee)

Potete cambiare sistema premendo “” e “”.

3-2. Files Multi Mediali


Per trovare e/o riprodurre velocemente i files MPEG , MP3 e JPEG,

potete creare nella cartella “MEDIA” le sottocartelle MUSIC, PHOTO e MOVIE

Quindi importate i vostri files in queste cartelle in accordo al genere, dopo potrete accedere direttamente a Music , Movie , Photo direttamente dalla schermata iniziale.

4. Modo Riproduzione PHOTO

Clicca sull'icona PHOTO




Premere " MENU " per selezionare i modi di riproduzione. Quindi premere il tasto " Ok " .

Visualizzazione file a Icone / a Elenco

Elenco : Lo schermo mostra tutti i file JPG in liste di 8.

Icone : Lo schermo mostra anteprime delle foto JPG in gruppi di 8.



Copia

- Usa il tasto OK per evidenziare il file che si vuole copiare
- Premere " MENU " per scegliere il modo " COPY ", quindi premere il tasto " OK "
- Apparirà il messaggio " copied to clipboard ", quindi premete il tasto " OK "
- Usate il tasto " OK " per trovare la cartella ove volete copiare il file
- Premete " MENU " per scegliere il modo " Paste ", quindi premete " OK " e appare la richiesta:
- "Incollare dagli appunti?" ovvero "Paste from clipboard ?" Usare OK per impostare Si o No
- Cliccando Si "Yes", la copia viene eseguita



Elimina

- Usare il tasto Ok per trovare il file da cancellare.
- Premere " MENU " per scegliere il modo " Delete - Elimina", quindi premere "Ok"
- Appare la richiesta "Delete File ? " - "Elimina il File?", rispondere Si o No con il tasto OK



Altre Funzioni

Exif info: Cliccare il file J P G che si vuole vedere e premere " Menu"
per avere le informazioni come velocità otturatore, tipo flash
lunghezza focale ed altre notizie sull'immagine.

Slide Show : Cliccare il file JPG che si vuole vedere e premere " Menu"
e seleziona "Presentazione Slide-show"

Scegliere come sfondo: Cliccare il file JPG che si vuole vedere e premere " Menu"
e seleziona "Set as Background", quindi premere OK.

ZOOM IN / OUT DISPLAY

- Potete usare "  " per ingrandire la foto ed usare "  " per riportarla alle dimensioni originali.
- Usare il tasto "Ok" per far scorrere la parte ingrandita a destra o sinistra, in alto o in basso.



RUOTARE LO SCHERMO

- Potete premere "Ok " per ruotare la foto in senso antiorario



5. Modo Riproduzione Video

- Spingere verso l'alto il tasto "Ok" per vedere i video in avanti veloce.
- Spingere e tenere verso sinistra il tasto "Ok" per ricerca indietro veloce.
- Spingere e tenere verso destra il tasto "Ok" per ricerca avanti veloce.
- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione premere il tasto "OK".

Premere " MENU " per scegliere i modi di riproduzione. Dopo la selezione premere il tasto " Ok ".

Playlist :

Playlist è una lista di brani che il DJ-BooK riproduce uno dopo l'altro automaticamente.

Per creare una playlist, potete semplicemente copiare, cancellare e incollare i files nella cartella che preferite.

Repeat On /OFF:

Premere " MENU " per scegliere il "Repeat Mode" - Modo Ripetizione.

Premere il tasto " Ok " per selezionare "Repeat ON o OFF"

6. Modo Riproduzione Musica

Scorrere la cartella MUSIC path, selezionato il brano premere "OK"



Premere " MENU " per scegliere i modi di riproduzione. Dopo la selezione premere il tasto " Ok ".

Playlist

- Playlist è una lista di brani che il DJ-BooK riproduce uno dopo l'altro automaticamente.

Per creare una playlist, potete semplicemente copiare, cancellare e incollare i files nella cartella che preferite.

Repeat Single ON /OFF

- Premere “ MENU “ per scegliere il ”Repeat Mode” - Modo Ripetizione.
- Premere il tasto “ Ok “ per selezionare “Repeat ON o OFF”

Shuffle ON /OFF

- Per ascoltare la musica in modo casuale “random”, scorrete fino a “ Shuffle “, quindi premete “OK “.

Equalizzatore

- Ci sono 6 modalità di equalizzazione (Bass, Classic, Dance, Live, Rock , Treble) oltre a NORMAL per la vostra preferenza.

KeyLock

- Per bloccare tutti i tasti e prevenire comandi accidentali, scorrere fino al modo “KeyLock “ - ”Blocco tasti” e premere “Ok “.
- Premere “ MENU “ e “ESC “ per riabilitare i tasti.

Play in Background

- Questo comando permette di accedere agli altri modi e quindi vedere le foto contemporaneamente mentre la musica suona.

Altre Funzioni


- Spingere e tenere verso sinistra il tasto “Ok” per ricerca indietro veloce dei brani musicali.
- Spingere e tenere verso destra il tasto “Ok” per ricerca avanti veloce dei brani musicali.

7. Registrazione:

- Potete attivare la funzione “Record” in ogni momento. Però non potete registrare la voce e ascoltare la musica al tempo stesso.
- La regolazione del volume al valore corretto è molto importante per la qualità della qualità della registrazione, il segnale non deve essere troppo alto per non essere

“tagliato” e non troppo basso da confondersi con il rumore di fondo.

- Per ottenere una buona registrazione è opportuno usare un disco HDD con motore tipo FDB (Fluid Dynamic Bearing) che ha un funzionamento molto silenzioso.



1	● : Play : STOP
2	Audio Output: ON / OFF : Permette di ascoltare il file mentre lo si registra. Spingere su o giù il tasto “OK” per cambiare l’impostazione.
3	Impostazione della Qualità della Registrazione: Spingere su o giù il tasto “OK” per cambiare l’impostazione.
4	Formato di Registrazione
5	Selezione Sorgente della Registrazione:  :MIC IN  : LINE IN Spingere su o giù il tasto “OK” per cambiare l’impostazione.

Registrazione dal microfono (incorporato)

1. Scorrere fino a [AudioRec] e premere “OK”
2. Usare [Ok] per selezionare le opzioni di ingresso
3. Scorrere su e giù per selezionare REC INPUT al [MIC IN]
4. Selezionare [●] e premere [Ok] per iniziare la registrazione da microfono.
5. Selezionare [II] e premere [Ok] nuovamente per interrompere la registrazione.

Registrazione dal Line-in

Potete usare il cavo Line-in per registrare la musica direttamente da una sorgente audio (come un CD player)

1. Selezionare [AudioRec] e premere [Ok]
2. Premere il tasto [MENU] e selezionare [REC INPUT]
3. Scorrere su e giù per selezionare REC INPUT al [LINE IN]
4. Selezionare [●] e premere [Ok] per iniziare la registrazione da Line-in.
5. Selezionare [II] e premere [Ok] nuovamente per interrompere la registrazione.

Trovare i files delle registrazioni

1. Selezionare il percorso [HDD] e premere il tasto [Ok]
2. Selezionare la cartella Media e premere il tasto [Ok] per cercare la cartella Voice
3. Scorrere su e giù per selezionare i vostri file registrati.

Tutti i files delle registrazioni sono salvati in formato .AAC

8. Operazioni su Files e Cartelle

Copiare, Incollare ed eliminare Files e Cartelle

Quando siete in modalità navigazione “browser” , potete copiare, incollare o eliminare i files da una posizione nella struttura dei file ad un'altra.


Vi basta premere “ MENU “ e selezionare to select la modalità voluta. Completata la selezione è sufficiente premere il tasto OK

9. Come trasferire i dati da una scheda di memoria al disco

1. Backup completo

Sotto la modalità di navigazione “browser”, potete fare il backup di una cartella intera (incluse le sue sottocartelle e files) da scheda/e alla memoria su disco HDD.

- Inserite la vostra scheda di memoria, il sistema mostrerà l'icona che identifica la famiglia di schede corrispondente alla scheda inserita.
- Selezionate il percorso della scheda di cui volete fare il backup e premete “MENU”.
- Selezionate in basso il modo “Full Backup” e premete “OK”.




2. Photo Backup

Il Backup delle Foto Vi consente di cercare rapidamente le immagini delle foto salvando solo la sottocartella contenente le foto. Sotto la modalità navigazione (schermata principale) potete salvare la sottocartella delle foto sulla/e scheda/e direttamente sul disco HDD.

- Inserite la vostra scheda di memoria, il sistema mostrerà l'icona che identifica la famiglia di schede corrispondente alla scheda inserita.
- Selezionate il percorso della scheda di cui volete fare il backup e premete “MENU”.
- Selezionate in basso il modo “Photo Backup” e premete “OK”.
- Quando la stessa scheda è inserita 2 volte e copiata vengono generate 2 cartelle differenti per evitare di sovrascrivere i dati precedenti.
- tutti i file e cartelle trasferiti dalle schede sono salvati nella cartella principale “BACKUP” in cartelle numerate progressivamente e con il nome relativo al tipo di scheda "CF0000 ", "CF0001".
- Per fermare il trasferimento dati, basta premere il tasto “ESC”.
- Se compare un messaggio di errore sul display, ciò può essere dovuto ad un problema della scheda (ad es. un settore corrotto), per cui conviene riformattarla.

4) Navigazione nella struttura a cartelle

Appena sotto al barra di stato potete vedere il percorso in cui si trova la cartella corrente.



9. Ricarica della Batteria:

- 1) Per caricare la batteria connettere l'adattatore AC/DC alla rete ed alla presa jack
Quando il LED di carica si spegne, vuol dire che la batteria è completamente carica.
- 2) Si può usare solo: **Batteria 3.7V Li-ion tipo FUJIFILM NP-120 1800mAh**
- 3) Nel caso vi necessitino batterie aggiuntive e non vi fosse possibile reperirle nei negozi o siti specializzati in cine-foto-ottica, potrete rivolgervi all'assistenza "service@magnex.it".

10. Se compare sul display un messaggio di errore:

- 1) Quando compare un messaggio di errore sullo schermo c'è la possibilità che nella scheda di memoria ci siano dei dati corrotti o che la scheda sia guasta, potete provare a riformattarla o ad usare un'altra scheda.
- 2) Per qualsiasi blocco o spegnimento causato da operazioni errate, potete premere il tasto di [reset] collocato sul fondo per spegnere completamente l'unità.
- 3) Se si usa l'unità connessa al pc via USB con le batterie scariche, può verificarsi un problema di display e/o di operatività. In tal caso disconnettere il cavo USB e premere il tasto [reset]

11. Cura del disco HDD e dell'unità:

- 1) Se il computer non rileva il disco HDD, provare le soluzioni seguenti:
 - Controllare che il connettore del disco sia inserito correttamente
 - Se il pc ha Win 98 controllare l'installazione del driver, o reinstallarlo
 - Non è consigliabile formattare dischi superiori a 30 GB con Win2000/XP, usare l'applicativo FdiskAP o la formattazione a menù
- Nota: Win 2K/ Win XP non sono in grado di formattare FAT dischi da 30GB o sup.**
- 2) Si prega di non usare forza per inserire il disco nel connettore dell'unità.
 - 3) Per mantenere il disco in piena efficienza operativa si consiglia di lanciare periodicamente il programma di Scan Disk e di Defrag.
 - 4) Il disco HDD deve essere formattato FAT o FAT-32, NTFS non è compatibile con la operatività del dispositivo.
 - 5) Si prega di non usare forza per inserire le schede di memoria nelle rispettive sedi (slots).
 - 6) Non muovere, agitare, lasciar cadere e/o scuotere l'unità soprattutto quando si stanno trasferendo dati.
 - 7) Per ridurre il rischio di corti circuiti non rimuovere il coperchio ad unità accesa.
 - 8) Per ridurre il rischio di corti circuiti e scosse non esporre l'unità a pioggia, liquidi o umidità.
 - 9) Mantenerla connessa all'adattatore di rete quando usata con il PC.

12. Soluzione dei problemi:

ATTENZIONE

Per nessun motivo dovete cercare di riparare in proprio l'unità, ciò fa decadere la garanzia.

Non aprire e/o dissassemblare il prodotto, c'è rischio di corto circuito e di scossa elettrica.

Se si verifica un problema di funzionamento, prima di rivolgervi all'assistenza, provate le soluzioni sotto-elencate. Se non riuscite a risolvere con questi suggerimenti potrete rivolgervi al centro di assistenza.

Problema	Problemi di connessione USB
Soluzioni	Sotto Windows 98SE, l'unità non deve essere connessa al pc prima di aver installato correttamente il DRIVER.
	Se usate una porte USB sul pannello frontale del pc o un hub, provate una porta sul retro del pc, quelle frontali e gli hub sono spesso non alimentate.
	Se usate un notebook con docking, provare a connettere l'unità senza usare la docking station.

	Se non potete vedere i files sull'unità dopo averli copiati via USB dal PC, dovete rimuovere correttamente l'unità dal pc prima di disconnettere il cavo USB per di evitare di perdere i dati o bloccare il pc stesso e anche l'unità.
Problema	Problemi con Macintosh™ OS
Soluzioni	MacOS 10.0.x non supporta correttamente i volumi FAT. E' necessario aggiornare alla versione 10.1
	La formattazione FAT-32 fatta con la Disk utility di MacOS X's è non conforme. La formattazione FAT-32 può essere fatta sotto MacOS 9.
	I volumi FAT non appaiono o scompaiono fin quando si sta muovendo il mouse.
Problema	Dati corrotti, Errore generale: non posso aprire il file sorgente
Soluzioni	Poiché la FAT (file allocation table) è rovinata, i dati trasferiti dalla scheda all'unità possono risultare difettati, siete pregati di eseguire il backup dei dati ed avviare ScanDisk , Disk Defragmenter o riformattare la scheda di memoria.
	Il browser mostra una ? icona che indica che il file non dei tipi standard che possono essere riprodotti dall'unità.
Problema	Formattare e partizionare
Soluzioni	Per funzionare in modo stand-alone, sia il disco HDD che le schede di memoria devono essere formattati FAT o FAT-32.
	Nota: Win 2K/ Win XP non supportano FAT sui dischi di oltre 30 GB.
	Si prega di usare il programma FDisk AP incluso nel CD-Rom.
Problema	Video Playback
Soluzioni	Se vi è mancanza di sincronismi, può essere che il video originale sia in codificato con un frame rate NTSC mentre l'unità è settata in PAL. Vedere il settaggio del sistema TV e del display. Provare a cambiare questa impostazione .

FAQ (Frequently Asked Questions)

Problema	Soluzione
Perché non sento la musica?	se il display mostra che sta suonando un brano o visualizzando un video, allora può esserci un problema nei vostri speakers o auricolari. Se potete sentire altri suoni con gli speakers, allora può essere un problema di collegamento o cavo. Se pensate che quest'ultimo sia il motivo, allora siete pregati

	di contattare via mail il centro di assistenza e fornire più informazioni possibile.
Il sistema non reagisce quando sono premuti i tasti.	Rimuovere e riconnettere l'adattatore di rete e provare nuovamente il sistema.
Il telecomando non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none"> -Ridurre la distanza tra il telecomando ed il sensore posto sull'unità -Inserire nel TC la batteria con la polarità corretta (+/-) come indicato . -Rimpiazzare la batteria con una nuova -Puntare direttamente il TC verso il sensore IR posto sul fronte dell'unità.
Dove e come posso trovare una batteria di ricambio	<p>se la batteria è in garanzia (3 mesi), potete rispedirla al centro di assistenza per la sostituzione attivando la garanzia.</p> <p>se è fuori garanzia, potete cercarla nei negozi o siti specializzati in cine-foto-ottica, oppure richiederla al nostro service.</p> <p>il modello è : FUJIFILM NP-120 Li-ion 3.7V 1800 mAh</p>
Il DJ-book 1000 può visualizzare i file RAW?	Solo alcuni modelli/marche sono supportati per la visione dei files RAW, siete pregati di controllare l'elenco sul sito web
Come posso sfogliare i files mentre l'unità sta suonando un file musicale?	<p>potete sfogliare il files solo se ascoltate un brano musicale: MP3, WMA o WAV. Mentre la musica suona, premere il tasto "MENU" per entrare nel modoPlay in Background</p> <p>Nota: Questa funzione è disponibile solo nella modalità "Music playback"</p>
Quando riproduco dei video sulla TV, l'immagine non ha colori o è distorta, perché?	<p>USA ed Europa usano differenti sistemi di trasmissione video. NSTC standard in USA e PAL standard in Europa</p> <p>Per controllare che il sistema sia impostato correttamente, entra nelle OPTIONS e vai in "DISPLAY ", imposta quindi lo standard TV in accordo a quello dell' Italia - PAL.</p>
Il firmware del DJ-Book è aggiornabile? Se sì, come?	Gli eventuali aggiornamenti firmware, che la fabbrica decidesse di rilasciare a scopo migliorativo del prodotto, saranno resi disponibili nel sito www.magnex.it , nella sezione download e/o nella pagina web del prodotto stesso con le relative istruzioni.

Guida montaggio disco rigido HDD

1) Rimuovere le 4 viti sul fondo, e aprire il coperchio con cautela.



2) Evitare assolutamente di piegare i pins del connettore del disco, spingere a fondo senza forzare solo quando siete sicuri che i pins corrispondano con i fori del connettore dell'unità.





DJB1000 - Certificato di Garanzia

Condizioni Generali di Garanzia

1. Per uso domestico si garantisce il prodotto da difetti originari di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il buon funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. La batteria al litio è garantita per 3 mesi dalla data di acquisto, in quanto la sua vita utile dipende dal numero dei cicli di ricarica e dalle condizioni d'uso
2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.
3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro di assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.
4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
 - A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.
 - B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme alla fotocopia del modulo RMA.
 - C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.
5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.
6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA allegato, ed inviarla via fax al numero **02 93901384** o via e-mail all'indirizzo **service@magnex.it**
La garanzia è "on-center" quindi con trasporto per e dal centro di assistenza a carico del cliente, ovvero con addebito delle spese di trasporto qualora il cliente scelga la spedizione tramite i corrieri convenzionati con il centro.
7. La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).
8. E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.
9. **Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.**

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Risorgimento, 84 • 20017 RHO (MI)
Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • e-mail: service@magnex.it
www.magnex.it



MAGNEX®

Modulo RMA (Autorizzazione Reso Materiale)

Prodotto: **DJ-Book 1000**

Dati dell'acquirente*

N. di serie (eventuale):

Nome :

Via :

Citta' :

Tel. : Fax :

Descrizione del difetto

.....
.....
.....
.....
.....

Timbro (eventuale) del rivenditore

Da inviare a (allegando fotocopia documento d'acquisto):

Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it

* La compilazione del presente modulo implica l'autorizzazione al trattamento dei dati in esso inseriti al solo fine della riparazione e/o sostituzione dell'oggetto in garanzia