




Nuovo FIRMWARE per modelli delle serie DJB900/1000/2000
versione 129

Come aggiornare il FIRMWARE:

- Dopo aver scaricato il file FRF8*129.MMV (*G per DJB900, H per DJB1000 e K per DJB2000) salvarlo nella cartella principale (root) del disco HDD del DJ-Book (o su una scheda di memoria).
- Sconnettere il DJ-Book dal pc ed accenderlo con alimentazione di rete.
- Trovare il file FRF8*129.MMV, selezionarlo e premere il tasto ✓
- Alla richiesta "Update Firmware", selezionare Si-Yes e confermare.
- Quando appare (dopo circa 1 minuto) il messaggio "Successfully Updated" premere il tasto ✓ per spegnere il dispositivo.
- Alla riaccensione, potete controllare nelle opzioni di "Sistema" la nuova versione del FW installato



Ci auguriamo di aver migliorato questi prodotti per la vostra soddisfazione futura, se riscontrate problemi siete pregati di rivolgervi al nostro servizio:

Centro di Assistenza Post-Vendita:
LYTECH S.r.l. • Via Panceri 11/3 • 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel.: 02 36540868 • Fax: 02 36540853 • E-mail: service@magnex.it
www.magnex.it