

GUIDA RAPIDA

Per la inizializzazione, partizione e formattazione del disco rigido.

ATTENZIONE

Il disco rigido (di seguito chiamato "HDD" o "disco") installato in questo dispositivo DMP3000 (di seguito chiamato "lettore") è nuovo di fabbrica e non è inizializzato. Prima di collegare il lettore ad un monitor o ad un TV, occorre collegare il lettore ad un PC e procedere alla inizializzazione del HDD, al suo partizionamento e alla relativa formattazione.



Questa guida descrive le operazioni da effettuare con un PC avente come sistema operativo Windows XP.

Avvertenza: Windows XP può formattare le partizioni superiori a 32GB (e questo è proprio il caso del disco inserito nel lettore) solo con file system NTFS. I dischi formattati in NTFS sono rilevabili solo da Windows 2000 e Windows XP ma non da Win 98 e Win ME. Questi ultimi riconoscono solo dischi formattati con file system FAT32. Per convertire partizioni NTFS in FAT32 superiori ai 32GB o crearle ex novo, occorre usare appositi software tipo il Partition Magic di Power Quest.



Il DMP3000 supporta dischi multipartizione (fino a 4 partizioni). L'accesso ai dati è più veloce se il disco ha partizioni non troppo grandi. Si consiglia di fare almeno 2 partizioni sul disco da 160GB e 4 su quello da 300GB.

Descrizione della procedura.



- 1) Collegare il lettore all'alimentazione di rete ed accenderlo.
- 2) Connettere il lettore al PC con il cavo USB in dotazione.
- 3) Sul monitor in basso a destra compariranno in rapida successione gli avvisi di rilevamento "Trovato Nuovo Hardware". Essi riguardano sia l'installazione del chipset USB e il rilevamento del disco.
- 4) Il disco sarà visibile aprendo la finestra "Rimozione Sicura dell'Hardware" come in figura sotto a sinistra mentre non è ancora rilevato come disco removibile in "Risorse del Computer"



- 5) Aprire in successione le finestre di "Pannello di Controllo", "Strumenti di Amministrazione", "Gestione Computer", "Gestione Disco". Appaia una finestra simile a quella in figura sopra a destra.
- 6) Con il puntatore del mouse sul simbolo rosso (Disco sconosciuto xxxGB non inizializzato) premere il tasto destro per aprire la finestra pop-up e selezionare "Inizializza disco". Appare la finestra in basso a sinistra. Premere quindi OK. Dopo pochi secondi appare la scritta: Disco di base pronto (partizione) non allocata, (figura sotto a destra).





- 7) Con il puntatore del mouse nello spazio bianco (non allocata) premere il tasto destro per aprire la finestra pop-up e selezionare "Nuova partizione". Appare la finestra di creazione guidata nuova partizione. Vedi figura sotto a sinistra.





- 8) Dopo aver cliccato su "avanti", appare la finestra in figura a destra. Selezionate Partizione Primaria e cliccate su avanti.


Dovrete quindi scegliere la dimensione della prima partizione. Vedi figura sotto a sinistra. Volendo creare 2 partizioni si può indicare metà della capacità complessiva del disco. Dopo aver indicato la capacità della partizione primaria, cliccare su avanti. Nella finestra seguente, che qui non viene mostrata, il sistema Vi chiede se volete assegnare una lettera predefinita alla partizione. Questa opzione è ininfluente per l'uso del lettore.



9) Alla finestra seguente, figura sopra a destra, selezionare le opzioni come in figura e cliccare su “avanti” per poi terminare alla videata successiva, figura sotto a sinistra, cliccando su fine.



10) Attendere per alcuni istanti che il sistema completi la formattazione, nel frattempo la finestra di dialogo mostrerà la partizione primaria appena creata e lo spazio libero su disco non ancora allocato. Ripetete quindi la procedura già eseguita al punto 7 e create la partizione estesa come in figura a lato. Dopo aver cliccato su avanti scegliete come al punto 8 la dimensione della partizione successiva. Nel caso di 2 partizioni totali la dimensione è quella proposta dal sistema. Cliccate su avanti e poi confermate premendo il tasto “fine” nella videata successiva.



Col puntatore del mouse nel box verde, premendo il tasto destro selezionate nuova unità logica. Compariranno 5 videate in successione, per ognuna dovrete cliccare sul tasto “avanti” e nell’ultima sul tasto “fine”. A questo punto si avvia la formattazione della seconda partizione del disco. Il sistema impiega alcuni minuti. Quando è la formattazione è completata, il disco è pronto sia per essere riconosciuto in “Risorse del Computer” sia per essere usato nel lettore connesso alla TV.

11) Per qualsiasi problema scrivere a service@magnex.it

